

飞利浦将不断力争改善产品性能。因此,飞利浦保留修改本用户指南的权利,如有更改,恕不另行通知。飞利浦力求确保该用户指南的信息准确性,但不承担用户指南与产品之间存在任何错误、遗漏或差异的责任。本手机用于连接 GSM/GPRS/EDGE 网络。

## 如何操作 ...

手机开机 / 关机	长按 🕝。
输入 PIN 码	用键盘输入 PIN 码,然后按 ② 键确认。
锁定/解锁键盘	长按 [***] 锁定键盘; 如需为键盘解锁, 长按 [***] 键。
拨打电话	用键盘输入电话号码,按 [二] 拨号。
接听电话	来电时,按「一」。
结束通话	按厂富。
开启 / 关闭免提模式	通话时,按 ② 免提 / 手持。
查看新短信 / 未接电话	在待机屏幕,按 ② 查看。
选择输入法	重复按 🔤 . 长按 🔤 开启或关闭 T9 输入法。长按 📴 进入编辑语言菜单,选择所需语言。
进入主菜单	在待机屏幕,按 ② 菜单。
SIM 卡设置	在待机屏幕,按 ② 菜单进入设置 > SIM 卡设置。
进入捷径菜单	在待机屏幕,按一捷径。
浏览菜单时,快速返回待机屏幕	按厂圖。
开启 / 关闭会议模式	在待机屏幕,长按 🔤 。

#### 功能键

左、右功能键 □/, □ 及 ◎ 键位于键盘 顶端,可让您选取其上方屏幕上的对应选 项。功能键对应的功能随当前菜单而改变。

#### 主菜单

主菜单可让您访问手机的各种不同功能。下 表列出了主菜单上的功能图标。如需了解相 关功能,请参阅其功能介绍页面。





在待机屏幕,按◎ 菜单进入主菜单,按导航键 ◎ 进行 ▲, ▼, ◀或▶选择,按◎选择 进入选项。按 □ 返回返回上一级菜单。按 ⑤ 返回待机屏幕。

#### 热键

选数打国际长途时,长按此键以输入国际号码前缀"+"。

长按此键进入语音邮箱。

长按此键开启或关闭会议模式(收到来电或信息时, 手机振动)。

### 导航键

按导航键浏览菜单选项。

您可以对导航键 ▲, ▼, ◀, ▶进行设置以 快速选择您的常用功能。按导航键即可快速 进入相应功能菜单。

选择设置>手机设置>快捷键查看导航键▲,▼, ◆, ▶的默认设置。

#### 如需修改设置,

- 1. 选定需修改的项目。
- 按 ◎ 编辑进入菜单为此键选择新的快捷 方式。
- 3. 按 ▲ 或 ▼ 选择, 然后按 ◎ 选择。

#### 捷径菜单

捷径可让您从待机屏幕快速访问所需的功能 子菜单。您可以根据需要设置待机屏幕的捷 径菜单。

#### 设置捷径菜单

- 1. 讲入设置 > 手机设置 > 捷径。
- 按▲或▼浏览快捷方式列表。如需选择/取 消某一选项,按 ② 启动/关闭该选项。
- 3. 按 🖃 选项 > 添加添加新的捷径菜单。

### 使用快捷菜单

在待机屏幕,按\一捷径进入捷径菜单列表。 选择所需功能菜单,按 ② 选择,待机屏幕切 换至所选功能菜单的屏幕显示。

#### 省电模式

待机状态下,本机在设定时长后会自动关闭 屏幕显示,进入省电模式。按任意键可退出 省电模式。您可进入设置 > 手机设置 > 显示 设置,将亮度及背光时间设为低数值,以便 电池节电。按 ◎ 选择选择并设置。

### 自动键盘锁

待机状态下,本机在设定时长后会自动锁定 键盘。

## 设置自动键盘锁

进入设置 > 安全设置 > 自动键盘锁进行设置。

## 为键盘解锁

长按 🕶 键。

## 手动锁定键盘

在待机屏幕,长按 🗺。

# 目录

I	第一次使用	8	4	信息	18
	插入 SIM 卡	8		写信息	18
	为电池充电	10		管理信息	20
	模式设置	10		设置信息	21
	设置时钟	11		电子邮件	23
	插入 Micro SD 卡(存储卡)	12		小区广播	25
	取出 SIM 卡 2	12	5	电话簿	26
2	文本输入	13	_	添加和编辑联系人	26
	选择输入法	13		查找联系人	27
	输入文本	13		管理联系人	27
3	呼叫	15		我的名片	28
	拨打电话	15		特殊号码	28
	接听电话及挂机	16	6	工具	29
	通话选项	16		商务管家	
	处理多个电话(需网络支持)	17		创建待办事件	29
	拨打紧急电话	17		查看日历	30
				编辑待办事件	30

		摄像机	36
录音机	30	9 应用	38
时钟与计时器			
闹钟	31	Java 应用	38
电子书阅读器	32	10 多媒体	40
其他 计算器	33	音乐播放器	40
		收音机	42
单位换算	33		
货币换算	33	图片浏览器	4
号码归属地	33	影片播放器	4
浏览器	34	II 我的文档	4!
管理浏览器	34	查找文件	4.
访问网站	34	管理文件	4.
启动 / 关闭 Push 消息	34	共享文件	46
UC 浏览器	35	使用文件	40
STK	35		48
相机	36	通话记录	48
照相机	36	-	

13 蓝牙	49	使用建议	62
关于蓝牙	49	故障排除	63
接入蓝牙设备	49		65
被其它蓝牙设备接入	50	飞利浦原厂配件	
编辑设备列表	50	商标声明	67
I4 情景模式	51	证书信息 (比吸收率)	68
为不同场景设置铃声	51	客户服务条例声明	69
15 设置	52	环保声明	71
SIM 卡设置	52	2/ JV )~ 4/1	71
手机设置	52		
通话设置	54		
网络设置	54		
安全设置	55		
恢复出厂设置	55		
图标与符号			
注意事项	57		

## I 第一次使用

感谢您购买了我们的产品并成为飞利浦大家 庭的一员。

为了让您能充分享受飞利浦提供的支持,请在下面的页面注册您的产品:www.philips.com/welcome。

在使用手机前,请先阅读"注意事项"章节 内的安全指导。

使用手机时,须插入一张网络运营商或零售商提供的有效的 SIM 卡。 SIM 卡内含有您所购买的服务信息、您的电话号码以及一个可以储存电话号码与信息的存储器。

X503 手机提供两个 SIM 卡插槽,可以让您在同一部手机上插入两张 SIM 卡,使用两个手机号码。当您在设置 > SIM 卡设置 > 模式设置中选择双卡开时,您可使 SIM 卡 I 及 SIM 卡 2 处于待机状态。

#### 插入 SIM 卡

请按以下步骤插入 SIM 卡。在卸下手机后盖 之前,请务必关闭手机。

1. 按住手机后盖,往如图所示方向推开。



2. 取出电池。



#### 不要在开机状态取出电池,因为这可能导致 您丢失所有的个人设置

3. 如图示, 先将 SIM 卡与卡槽对齐, 缺角朝 外且金属触点向下。然后将 SIM 卡推入金 属卡夹下。



 如图示,将电池上的金属触点与电池槽的 金属触点对齐。然后,将电池推入电池 槽,按下、卡定。



5. 如图示,将后盖对准槽口推入,直至卡定 到位。



使用手机前,请揭下屏幕及照相机镜头的保护膜。

#### 为电池充电

手机由充电电池提供电源。新电池已部分充电。手机屏幕上的电池图标表示电量状态。给电池充电时,如下图所示插上充电连接器,然后将另一头插入电源插座。



充电时, 电池图标会滚动。

电池完全充电后,将充电器继续连接在手机 上不会损坏电池。如需关闭充电器,应将其 从电源上拔下。因此,请选择易于您插拔的 插座。 如果您几天内都不会使用手机,建议您取出电池。

充电时,你仍可以使用手机。如果电池完全 没电,则电池图标要在充电一段时间之后才 会出现 。

#### 模式设置

开机后, 您需要重新选择模式设置。

- 查看两个 SIM 卡插槽上的 SIM 卡(见"插入 SIM 卡" 步骤 3)。
- 2. 确认手机已开机。 必要时,长按 ☑ 开机。如需要,输入 PIN码。PIN 码为4到8位的SIM卡保护码, 由网络运营商或零售商预设并提供。

如果输入 PIN 码连续 3 次错误, SIM 卡将被锁定。如需解锁,您必须向网络运营商索取 PUK 码。

3. 手机进入模式设置屏幕。按 ▲ 或 ▼ 选择 双卡开: 使 SIM 卡 I 及 SIM 卡 2 处于待机

#### 状态。

仅 SIMI 开: 仅使用 SIM 卡 I 接收 / 拨打电话和接收 / 发送信息。

仅 SIM2 开: 仅使用 SIM 卡 2 接收 / 拨打电话和接收 / 发送信息。

4. 按 ② 选择确认选择。

#### 设置时钟

- I. 确认手机已开机。
- **2.** 在待机屏幕,按 ◎ 菜单并进入设置 > 手机设置 > 时间与日期。

设置格式:使用导航键 ◀, ▶,及 ◎ 确定选择时间(12或24小时制)和日期格式。设置日期和时间:按 ◀或 ▶ 选择输入框,使用数字键盘输入所需数字。

显示时间:如需在待机屏幕上显示时间与 日期,按▲或▼选择以时钟(模拟模式) 或数字(数字模式)显示时间。按◎选择。

#### 显示本地及世界时钟

您可在待机屏幕上显示两个时钟:一个显示本地时间,另一个显示您的目的地的时间。

- 1. 确认手机已设定本地时间与日期。
- 进入设置>手机设置>时间与日期。 确认显示时间已设置为模拟模式或数字模式。
- 3. 在待机屏幕,按◎菜单,选择设置>手机设置>时间与日期>世界时间。

**时钟状态**:按 ◎ 选择**开启**以开启世界时钟。

本地设置/国外设置: 重复按 ⋅ 或 ▶ 选择 时区和城市。按 □ 选项打开或关闭夏 令时间。

切换居住地 / 到访地: 切换本地和异地时钟。

#### 插入 Micro SD 卡(存储卡)

您可以插入一张 Micro SD 卡以扩展手机存储容量。

#### 最大支持容量: 8GB

- 1. 参照"插入SIM卡"中的步骤 I 和步骤 2。
- **2.** 将 Micro SD 卡与卡槽对齐,推入,直至卡 定。



如需取出 Micro SD 卡,接住 Micro SD 卡,将其向外推出卡槽。

#### 取出 SIM 卡 2

- I. 参照"插入SIM卡"中的步骤 I 和步骤 2。
- 2. 双手按住 SIM 卡并向外推出。



12 第一次使用

## 2 文本输入

您的手机支持多种文本输入模式: **T9** 输入、重复按键输入、数字输入和符号输入。

### 选择输入法

- I. 编辑文本时, 重复按 <sup>\*\*\*</sup> 选择输入法:
  - Abc / abc / ABC : 输入英文
    - 123:输入数字
    - 拼:拼音输入简体中文
    - 笔: 笔画输入简体中文
    - 筆: 笔画输入繁体中文
- 2. 长按 🕶 开启或关闭 T9 输入。
- 短按 <sup>★38</sup> 输入符号和标点。

文本编辑器中会保留您上次退出编辑屏幕前 所使用的输入法。当您再次进入编辑器时, 它会自动选择上次您使用的输入法。

当您为手机选择不同的语言显示时,手机所 支持的输入法可能会发生变化。

#### 输入文本

- 1. 选择所需的文本输入法。
- 2. 使用字母数字键盘输入文本:
  - [ 至 ] 至 [ 输入字母 (**T9** 输入); 重复按键输入所需字母 ( 重复按键输入)。
  - □ 至 5 输入笔划(笔划输入)。
  - ◆或▶ 浏览前一个或后一个候选单词 (T9 输入/重复按键输入)。
  - ▲ 或 ▼ 浏览前一屏或后一屏候选单词 (T9 输入 / 重复按键输入)。
  - <u>一</u>选择 确定所选单词。
  - <u></u> 输入空格。
  - □ 清除 短按删除一个字母; 长按删除所有输入。 必要时,先按 ☑ 退出输入 模式进入待机界面。

文本输入 13

## T9®输入



App. 0842463

T9<sup>®</sup> 联想文本输入法是一种智能信息输入模式。它含有一个综合的词语数据库,可让您快速输入文本。只需按一次所需字母的应键,即可拼出单词。T9<sup>®</sup>会分析您输入的按键,然后在弹出窗

口显示可能相关的字母或单词组合。

## 如何输入单词 "Home":

- 2. 按 ▶ 浏览并选择 Home。
- 3. 按 🖃 选择 确定。

#### 重复按键输入 (ABC/Abc/abc)

按所需字母的对应键输入单词。按一次可输入按键上第一个字母,快速按两次可输入按键上第二个字母,以此类推,直至所需字母出现在屏幕上。

如何输入单词 "Home":

按 (GHI), 6点、6点、6点 (MNO), 6点 (MNO), 3点 (DEF)。

#### **筆划输入**

笔划输入的原理是将中文字按其笔划顺序一笔一划拆开分解。输入时,参照手机上对应各种笔划的按键,将笔划按顺序输入,即可得到需输入的中文字。该手机中的笔划输入法将中文字的笔划分成五个基本笔划:(即横,竖,撇,捺及折),再加上一个特殊笔划。当所需笔划不属于以上五种笔划时,可使用特殊笔划(?) 代替。

文本输入

## 3 呼叫

## 拨打电话

#### 在待机屏幕

- 1. 输入电话号码。
- 按 □ 拨打该号码。
  如需使用 SIM2 拨打该号码,按 □ 选项
  \* 拨号 (SIM2)。
- 3. 按 / で 挂机。

如需拨打国际长途,长按 🔤 输入国际前缀 "+"。

### 使用电话簿 (见第26页"电话簿")

在待机屏幕,按 ◎ 菜单 > 电话簿打开联系人列表。

按 ◀或 ▶ 键选择电话簿,然后按 ▼ 查找 联系人。查找联系人时,使用字母数字 键盘输入联系人姓名或字首拼音(不超 过 5 个字符),或从列表中选择联系人。 **2.** 按 □ 拨打所选号码。 如需拨打 IP 电话 (仅限中国),选择 □ □

选项 > IP 拨号 (SIMI/SIM2)。 您可通过选择设置 > 通话设置 > IP 拨号 预设 IP 号码。

3. 按 🗊 挂机。

#### 快速拨号

在待机屏幕,您可以长按数字键拨打预设的 速拨电话号码。

在使用快速拨号功能前,请预先设置您的速 拨电话号码。

为联系人设置快速拨号键时:

- 1. 选择手机设置 > 速拨 > 速拨列表。
- 2. 选择一个位置 (对应 🚉 至 🖭 )。
- 3. 按 三 编辑, 为该数字键选择一个对应的 电话簿中的号码。

呼叫 15

#### 接听电话及挂机

接听来电时,如果呼叫方选择显示其 ID,您的手机将显示来电号码。如果该号码已存储在电话簿中,则会显示相应的联系人姓名。

- •接听电话:按 🖳 或 ◎。
- 挂机: 按 / で。
- 如需使用随机所附的单键耳机接听电话或挂机,见第65页"耳机"。
- 如需拒绝特定联系人的来电,您可以将该 联系人或号码添加到黑名单。进入电话簿 或通话记录,选择联系人或电话号码;按 三了选项>添加到黑名单(有关黑名单的更 多信息,见第54页"黑名单")。

## 通话选项

通话时,按 ② 选择免提或手持模式。按 三/ 选项进入下列选项:

- 保留单线通话: 保持当前通话。
- 结束单个通话: 结束当前通话。
- 新通话: 拨打新 (第二通) 电话。
- 电话簿: 打开电话簿列表。

- 信息: 发送和接收信息。
- 录音机: 见第 16 页 "录音"。
- 双音多频: (按键音拨号系统)。

### 录音

在某些国家,通话录音受法律限制。如果您 想在通话时录音,我们建议您知会呼叫方并 供他们的同意。同时,您需对录音内容保 密。

如需录制通话内容,按 [二] 选项,选择录音机。录音文件以\*.amr 格式保存在我的文档菜单的音频文件夹中(见第45页"我的文档")。

#### 静音或取消静音

通话时,按 一 静音 / 取消静音,选择打开 / 关闭静音功能。如打开静音,话筒将关闭。

## 调节音量

通话时,按+或-侧键提高或降低音量。

呼叫

### 处理多个来电(需网络支持)

您可以同时处理多个来电,或召开电话会议。此功能取决于网络运营商和/或您所购买的服务。

#### 拨打第二通电话

通话或通话保持时,您可以拨打第二通电话。此时,输入电话号码(或从电话簿中选择一位联系人),按 ② 拨号。第一通电话将被保持,第二通电话开始拨出。第二通电话接通后,按 ② 选项进入下列选项:

- 切换: 切换至第一通电话
- 会议:将被叫方接入会议呼叫
- 结束单个通话: 断开一方的电话
- 结束所有: 断开所有通话方的电话
- •转接:连接两通电话。转接成功后,您的通话结束
- 录音机: 录制通话内容
- 新通话: 拨打新 (第二通) 电话。
- 电话簿: 打开电话簿列表。
- 信息: 发送和接收信息。

• 双音多频: (按键音拨号系统)。

#### 接听第二通电话

通话时,如果您接到第二通来电,手机会发出提示音且屏幕上会显示来电信息。您可以

- 按□□或◎接听第二通电话(第一通电话被保持)。
- 按 🕝 拒接第二通电话。

如需接听第二通电话,应先关闭呼叫转接 (见第 54 页 "呼叫转移")且开启呼叫等待 (见第 53 页 "呼叫等待")。

#### 拨打紧急电话

如手机上没有插入 SIM 卡,按  $\overline{\phantom{a}}$  紧急拨打 紧急电话。

如已插入SIM卡,在待机屏幕输入紧急号码, 然后按 ⊡\。

在欧洲,标准紧急号码是112,在英国为999。

## 4 信息



### 写信息

#### 短信

短信服务(SMS)让您可向对方发送文本信息。您可以使用写信息 > 短信菜单向其它手机或可接收短信的设备发送信息。按照以下步骤、编辑和发送短信。

- 1. 选择写信息 > 短信,编辑短信。
- 2. 按 🖃 选项进入下列选项:

发送到 输入联系人号码或从电话簿

中添加联系人。

编辑语言 选择输入法。

插入模板 插入预设信息。

高级 选择插入对象、号码、姓名及 书签,以及设置文字格式。 保存至草稿箱 将短信保存到草稿箱。

3. 按 ② 发送 将信息发送给联系人或群组(见 第 26 页 "电话簿")。

#### 彩信

您的手机支持 MMS(多媒体信息服务)。通过 多媒体信息服务,您可以接收或发送含有图 片、声音和文本的彩信。

发送彩信时,请确认您的收件人的电话支持 彩信功能以便查看您的彩信。按照以下步骤,编辑和发送彩信,

选择写信息>彩信,在编辑彩信内容时,按「-/ 洗项讲入.

发送到 输入联系人号码或从电话簿 中添加联系人。

编辑语言 选择输入法。

添加图片、添加在彩信中插入来源于图片、 声音、添加视频相机、声音、录音器、视频 或视频录像器的多媒体信

息。

I8 信息

添加主题

为彩信添加主题。

预览彩信

预览插入的多媒体幻灯片。 按 **4** 或 **▶** 查看上一张或下一

张幻灯片。

页面选项

添加新页面于前/添加新页面 于后:在彩信中插入更多幻 灯片。

间隔时间:设置彩信幻灯片的播放间隔时间。默认为 5 秒。

高级选项

按 ▲ 或 ▼ 选择:

插入文字模板:插入预设信息。

**插入附件:** 在彩信中插入文档(txt, jar 等)。

插入联系人号码 / 姓名: 插入联系人姓名或电话号码。

插入书签:添加保存为书签的网站信息(见第34页"浏览器")。

保存到草稿 将彩

将彩信保存到草稿箱。

另存为模板

将彩信保存成预设信息。

详细信息

查看当前彩信的信息类型、大小、收件人数目以及附件

列表。

完成彩信内容编辑后,按 ◎ 发送发送彩信。

受版权保护的图片及语音文件不能通过彩信 发送。

## 使用信息模板

您可以使用预设信息写信息。模板文件夹中已经预设了 10 条短信和 5 条彩信。

- 1. 选择信息 > 模板 > 短信或彩信。
- 2. 选择所需模板进行编辑或移除。
- 3. 按 <u> 运项 > 写信息</u>。编辑屏幕上显示的 预设信息。

### 管理信息

您手机上的信息储存在以下文件夹中:

收件箱:已收到的信息

草稿箱:保存为草稿的信息

发件箱:未成功发送的信息

已发送: 已发送的信息

#### 查找信息

进入一个文件夹,按▲或▼选择所需信息。

#### 管理信息

选择信息。按 ② 查看阅读所选信息,或按 <del>三</del> 选项讲入以下选项:

可用选项可能会因短信,彩信或不同文件夹 而有所不同。

回复短信 回复短信至发件人。

回复彩信 回复彩信至发件人。

以短信回复 以短信回复彩信发件人。

呼叫发件人 回电至发件人。

转发 转发所选信息。

锁定/解锁 锁定或解锁选定彩信。

删除删除所选信息。

删除全部 删除该文件夹下的全部信息。

多选 选择多条信息进行删除。

选择信息,按 ② 选择或取消选择或取消所选信息。按 三 选项

> 删除删除所选信息。

编辑 编辑所选信息。

保存到电话 保存发件人的电话号码至电话 簿。

排序方式 选择短信的排序方式。

标记为未读 将选定短信标识为未读短信。

详细信息 查看信息发送人、发送日期和发

送时间。

高级选项 将信息复制或移动到 SIM 卡 / 手

机中。

#### 设置信息

部分信息设置取决于您向网络运营商申请的 服务。有关帐户设置,状态设置,服务器设置,或其它相关设置,请咨询网络运营商。

选择信息 > 信息设置 > 短信 > SIMI 信息设置 /SIM2 信息设置讲入,选择一种模式:

设置档设 模式名称:编辑设置档的名称。 置

短信中心号码: 选择默认的短消息中心号码。如果 SIM 卡上没有可选号码,必须手动输入该号码。

短信有效期:选择您的短信保存在短消息中心的时间。当您的收件人没有接入网络,不能及时收到短信时,此功能可在有效期内、在收件人接入网络时转发给收件人。

此功能取决于您所购买的服务。

发送格式: 选择发送信息的格式。

此功能需网络支持。

语音信箱状态设置

编辑语音信箱号码。

发送报告: 如果按 [二] 勾选此选项,手机将以短信提示信息是否发送成功。

此功能取决于您所购买的服务。

21

回复路径: 如果按 [三] 勾选此选项,短消息中心号码将随同短信一起发送。收件人则可以使用您的短消息中心回复短信。 这样可以加快信息传送速度。

#### 此功能需申请服务。

保存已发送信息: 按 [二] 勾选此 选项,发送信息将自动保存到已 发送文件夹。

按 三 取消此选项,仅发送信息。

#### 内存状态 查看 SIM 卡及手机上的短信分别 占有内存的情况。

储存位置 选择信息储存位置: SIM 卡或手机。所有信息将保存在所选储存位置上直至内存满。要查看内存状态,选择内存状态。

选择信息>信息设置>彩信>一般设置进入:

编辑设置 设置编辑模式、重调整图像大小 及自动签名。自动签名为开启 时,选择签名并按 三/编辑编辑 签名内容。

发送设置 设置发送彩信的选项:有效期、 发送报告、阅读报告、优先级、 发送时间、隐藏号码和发送并保 存。

接收设置 设置接收彩信的选项:主网络、漫游网络、过滤器、阅读报告和发送报告。

内存状态 查看彩信占用内存情况。

[22] 信息

#### 电子邮件

您需要购买相关服务以便发送和接收电子邮件。请联系运营商购买服务和了解配置信息。

您可以一次性给一个或多个收件人发送电子邮件,并可包含附件,如 JPEG 图片。您的信息在收到后可被转发,其附件可通过相应软件读取。

#### 设置电子邮件

选择电子邮件 > 电子邮件帐户。您可以编辑 或激活已有的电子邮件帐户,或创建新的电 子邮件帐户。 请咨询网络运营商了解帐户信 息。如必要,请联系邮件服务提供商了解邮 件服务器配置。

- I. 进入电子邮件 > 电子邮件帐户 , 然后按 一 选项,选择新建帐户。
- 2. 按提示输入您的电子邮件帐户信息。
  - 输入符号如 @ 和 \_ 时,按 □→

- 选择数据帐户时,按 三 编辑,选择 GPRS 配置文件。检查确认已选定了 GPRS 互联网或邮件连接帐户。
- 有关邮箱服务器的配置信息,请咨询 您的邮件服务供应商。
- 返回邮件帐户列表后,选择所需帐户并按
  激活选定帐户。

#### 编辑电子邮件

编辑电子邮件时,选择电子邮件 > 编辑电子邮件 a 输入邮件地址(至)、复本(抄送)、密件(密送)、主题和附件(最多3个文件)、及优先级别。按 一/编辑编辑电子邮件内容。编辑结束后,按一/选项>完成内容编辑,然后按\一一完成。然后选择发送、发送并保存、保存至草稿箱或不保存而退出。

## 发送及接收电子邮件

您可进入电子邮件 > 传送及接收用手机发送电子邮件到互联网,并从互联网接收邮件到手机预设的邮箱。

#### 如需自动收取电子邮件

- I. 进入电子邮件 > 电子邮件帐户。按 ▲ 或 ▼ 选择所需邮箱帐户。
- 2. 按 <u>一</u> 选项,选择编辑 > 高级设置 > 帐户设置。
- 在检查间隔中,按《或》选择所需的时间间隔。
  每隔相应时间间隔,您邮箱中的邮件会被自动查收。

## 若发送邮件时需验证

- 进入电子邮件>电子邮件帐户,按▲或▼ 选择所需邮箱帐户。
- 2. 按三了选项,进入编辑 > 高级设置 > 发件 服务器。确认认证已设为开启(默认)。

#### 管理电子邮件

对于当前激活的邮件帐户,邮件分类保存在 下列文件夹中:

收件箱:已收到的电子邮件 发件箱:未成功发送的电子邮件 已发送:已发送的电子邮件 草稿箱:保存为草稿的电子邮件

#### 如需自动查找电子邮件

- I. 进入所需文件夹。
- 2. 按 三 洗项 > 排序将邮件按需排序。
- 3. 按 ▲、▼、 ◆或 ▶ 选择。

## 如需阅读、编辑电子邮件

- 进入文件夹并选择一封邮件,按 ◎ 查看 阅读该邮件。
- 2. 阅读当前邮件时,按 三 选项:

对于不同的文件夹内的邮件,功能选项也各 不相同。

回复 回复发件人。

回复时不附 回复发件人,但不附带邮件 内容 历史内容。

回复全部 回复全部发件人。

回信给所有 回复全部发件人,但不附带 人且不附内 邮件历史内容。

TALINA GALINATE

转发 将邮件转发给另一个人。

提取选项 下载邮件所含附件内容。

只有在编辑 > 高级设置下,选 择收件服务器 > 下载选项 > 仅标题时,此选项才可用(见 第24页"若发送邮件时需验 证"中步骤 I和2)。

选择为未读 当前邮件显示为未读。

选择为已删 当前邮件显示为待删除。除

删除删除当前邮件。

## 删除所有文件夹

您可快速清空某个文件夹下 (如收件箱、未发送、已发送)的所有邮件。

- 1. 进入电子邮件 > 删除所有文件夹。
- 2. 选择需清空的文件夹。
- 3. 按 ② 选择清空文件夹。

## 删除标记邮件

您可进入电子邮件 > 删除所有记号清除所有标记为将删除的邮件。

#### 小区广播

小区广播是向一组移动用户播放的公共信息,通过编码频道广播。通常,一个广播频道传输一种类型的信息。请联系网络运营商获取频道列表及相关广播信息。

#### 设置小区广播

选择小区广播 > SIMI 小区广播 /SIM2 小区广播进入:

接收模式 打开或关闭接收模式。

读取信息 读取收到的广播信息。

语言 选择小区广播的语言。

频道设置 设置小区广播的频道。

## 5 电话簿



您的联系人信息保存在 2 种电话簿中. SIM 卡电话簿(位于 SIM 卡中,可保存的条目数依卡的容量而定)及智能电话簿(位于手机中,可保存多达 2000 个联系人)。新增联系人将添加到您选定的电话簿中。

#### 添加和编辑联系人

### 将联系人加入智能电话簿中

对于智能电话簿中的联系人,您可额外加入 详细信息,如家庭电话、办公电话,或识别 功能,如大头贴、来电铃声。

- 1. 选择电话簿 > 选项 > 添加 > 至本机:
- 2. 选择号码类型(移动电话、家庭号码或办公室号码):

姓名: 按 三 编辑进入编辑屏幕。选择所 需输入法 (见第 13 页 "文本输入")。 必要时,按 \□ 退出输入模式。按 ◎ 完成结束编辑。

电话号码:输入电话号码。

- 3. 继续添加其它详细信息。 设置大头贴、铃声和来电群组时,按 ☐/ 选择打开我的文档,按 ▲ 或 ▼ 进行选择。 如需将照片设置为大头贴,见第 46 页"使 用文件"。
- 4. 按 ② 完成保存输入。

#### 将联系人加入 SIM 卡电话簿中

- 进入电话簿 > 选项 > 添加,选择至 SIMI 或至 SIM2。
- 2. 参照"将联系人加入智能电话簿中"步骤 2进行操作。
- 3. 按 🖃 确定保存输入。

## 编辑联系人

- I. 进入电话簿。
- 2. 选择联系人 (见"查找联系人")。
- 3. 按 🖃 选项 > 编辑编辑姓名、电话号码。

26 电话簿

#### 查找联系人

- I. 进入电话簿,打开联系人列表。 在列表的上方有四个页签:所有电话簿, 智能手机电话簿,SIM卡I电话簿,及SIM 卡2电话簿。
- 2. 按 ◀ 或 ▶ 选择所需的电话簿页签。

即按字母排列显示出来。

 如需查找联系人,在文本框中输入部分或 完整的联系人信息 (不超过5个字符)。 重复按 □□ 选择输入法。 输入联系人姓名拼音首字母,相关联系人

### 管理联系人

您可以在3个电话簿之间复制或移动联系人。您也可以将联系人分为以下群组:朋友、家人、VIP、商务助理及其它。对于不同的群组,您可设置不同的铃声和大头贴以便识别,或发送信息给某一群组。

### 复制、移动或删除一位联系人

- 1. 进入电话簿,选择所需的电话簿页签。
- 2. 选择联系人 (见"查找联系人")。

3. 按 三 选项,选择复制至本机、移动至本 机或删除。

#### 删除多位联系人

- 进入电话簿,选择所需的电话簿页签。
- 按 □ 选项 > 多选, 按 ◎ 勾选所需的联系人,或按 □ 选项选择全选或取消所有。
  - 3. 按 三 选项选择删除。
  - 4. 按 ② 选择完成删除。

### 复制、移动或删除全部联系人

- 1. 进入电话簿 > 选项 > 电话簿设置。
- 2. 选择复制联系人、移动联系人及删除全部 联系人。

## 为智能电话簿中的联系人设置群组

- 1. 选择电话簿 > 选项 > 来电群组。
- 2. 选择群组,进行重命名以及添加群组成 员。

如需为群组添加多位智能电话簿中的联系 人

电话簿 27

进入电话簿。按 □ 乙选项 > 来电群组,选择 所需群组,按 ◎ 查看查看群组成员,按 ◎ 添加。或按 □ 乙选项 > 添加成员位该群组添 加成员。

## 我的名片

您可使用名片向他人发送您的联系信息。

## 编辑名片

- I. 选择电话簿>选项>电话簿设置>我的名片>编辑我的名片。
- 2. 选择设置项,按 三/编辑。
- 3. 有关信息编辑,参照 "将联系人加入智能电话簿中"的步骤 2。

#### 发送名片

- I. 选择电话簿>选项>电话簿设置>我的名片>发送我的名片。
- 2. 选择发送选项。

## 特殊号码

您可以在手机中保存有用的号码,如本机号 码和紧急号码。 选择电话簿 >选项>电话簿设置>其它号码。

选项 描述

紧急号码

SIMI/SIM2 编辑或删除本机号码。 本机号码

SIMI/SIM2 编辑服务号码。

SIMI/SIM2 编辑紧急求助号码。

28 电话簿

## 6 工具



## 商务管家

您可在手机中添加待办事件。待办事件会在 日历中被标记出来。您可查看日历了解自己 的待办事件。

#### 创建待办事件

- 进入工具>待办事项列表,按◎添加或按 □ 选项>添加添加待办事件。 或选择工具>日历,在日程表中选择一个 日期,按□ 选项>新增事项。
- 2. 设置任务时指定日期和时间。

3. 您可进行如下提醒设置。

备注 为事件添加备注。

按 三 编辑添加备注。在编辑 屏幕,按 三 选项插入预设主 题。

闹钟

按·或·一次或多次设置闹钟为 开启,五分钟前闹铃,十五分 钟前闹铃,三十分钟前闹铃, 或关闭。或选择自定义,按·, 使用键盘输入闹铃日期与时 间。

循环播放

按・或・一次或多次设置闹钟在 指定时间闹铃一次,或每天, 每周及每月闹铃。

如需设置闹钟在特定的日期循环闹铃,按·或·选择自定义,按·及·或·选择工作日或周末,然后按 三 选择在这一天开启或关闭闹铃。

按 ◎ 完成保存设置。

工具 29

在设定时间,事件备注将作为新事件显示在 待机屏幕。

#### 查看日历

创建待办事件后, 您可以按周或月查看日 历。选择工具>日历,按 □ 选项或 ◎ 查

您也可选择不同的视图创建待办事件。在视 图中, 按 三 洗项 > 新增事项。

#### 编辑待办事件

- 1. 选择工具 > 待办事项列表,或进入工具 > 日历,按 三 选项 > 以月检视或以周检 视打开事件列表。
- 2. 选择所需事件, 按 三 选项进入:

添加 添加新的待办事件。

编辑所选事件。 编辑 删除 删除所选事件。

发送行事 将待办事件通过短信、彩信、 电子邮件或蓝牙方式发送。

录音机

- 选择工具>录音机。
- 按 〇 新录音开始录音。
- 按◎暂停/继续暂停或继续录音,按 = 停止停止录音。
- 按 是保存录音文件。

## 录音设置

- 选择工具>录音机。
- **2.** 按 <u>一</u> 洗项 > 设置进行如下设置

按 ◀ 或 ▶ 或选择手机或存储卡。 储存

> 当选择存储卡时,请确认已插入 Micro SD 卡。(见第 12 页 "插入

Micro SD 卡 (存储卡)")

文件格式 按 ◀ 或 ▶ 选择文件格式。

声音品质 按 ◆或 ▶ 选择录音声音品质为高 或低。

### 编辑录音文件

- 讲入我的文档 > 手机或存储卡 > 音频。
- 2. 选择所需文件。

30 T 且 3. 按 三 选项,选择所需选项。

#### 发送录音文件

- 1. 讲入我的文档 > 手机或存储卡 > 音频。
- 2. 选择所需文件。
- 3. 按 <u>一</u> 选项 > 发送,将文件通过彩信、电子邮件或蓝牙发送。

#### 将录音文件设为铃声

- 1. 进入我的文档 > 手机或存储卡 > 音频。
- 2. 选择所需文件。
- 3. 按 三 选项 > 用作 > 至用户设置档, 录音 文件即被复制到铃声库中。

#### 时钟与计时器

#### 闹钟

您可设置5个闹钟。

#### 设置闹钟

I. 检查时钟是否正确设置(见第11页"设置时钟")。

- 2. 选择工具 > 闹钟。
  - 屏幕上显示闹钟列表。
- 选择闹钟,按◎编辑进入闹钟设置屏幕。 开启/关闭:按·或·选择开启或关闭闹铃。
   00:00:设定闹铃时间。

重复:设置闹铃一次,每天闹铃,或指定单个或多个工作日或周末闹铃。如需设置在特定日期循环闹铃,按、或、选择自定义,按、然后按 □ 开启/关闭选择工作日或周末,按 ◎ 完成设置。

响铃设置: 按 ∢ 或 ▶ 选择闹铃铃声。选择 铃声或收音机作为闹铃音。

如选择铃声作为闹铃音,按 ▼ 及 <u>一</u> 选 项选择铃声。

如选择收音机作为闹铃音,按 ▼ 及 □ 乙 选项从频道清单中选择一个预设电台,或 选择手动输入输入电台频率。

懒人模式 (分钟): 设置闹钟响铃间隔时间,可选择默认值(5分钟)或 I至 I0分钟。

提示音类型:设置闹钟到点提示方式。

4. 设置完成后,按 ◎ 完成保存。

使用收音机作为闹铃音时,请确认预设电台 在设定闹铃时间提供服务。

### 使用闹钟

在设定闹钟时间,闹钟会响铃。

选择停止: 闹钟停止响铃。如果设置了循环 响铃模式,闹钟将在设定时间再次响铃。

选择**睡眠**:闹钟在设定时间间隔后再次响铃,时间间隔取决于您在**睡眠**中的设置。

手机关机或设为会议或静音模式时,闹钟仍 会在设定时间响铃。

### 电子书阅读器

您可阅读保存在手机中的文本文件(.txt 文件)。

通过电子书阅读器阅读文本文件时,

I. 将文件复制并保存到我的文档 > 手机或存储卡 > 其他 > Ebook 中。

选择工具 > 电子书阅读器。如手机中已插入存储卡,按 一一选项 > 查看设置 > 选择存储器选择文件的存储位置:手机或存储卡。

屏幕上列出已有文件。如需使文件按不同 方式显示,按 [三] 选项 > 排序方式。

3. 如需正确显示文档,选择所需文档并按 [三/选项>查看设置>编码,选择适合所 需语言的编码方式。

#### 阅读文件时如需查找信息

- 查找: 查找文件中的特定词语。
- 进入书签: 跳至文件中标记书签的信息。添加书签时,在文件中相应位置按 三 选项 > 新增书签添加书签。
- 跳至: 跳至指定行数,使用数字键盘输入所需行数。

#### 如需清除阅读电子书时系统创建的文件

按 二 选项 > 清除书架。

32 工具

#### 其它

#### 计算器

使用屏幕数字键盘输入数字和运算符进行计算。

#### 单位换算

您可按固定换算比率进行多种度量或货币单位换算。按 ◆ 或 ▶ 选择单位类型并在输入框内输入数字。

按 🕶 输入小数点。

#### 货币换算

按汇率换算不同货币。

- 选择工具>货币换算,在汇率字段中输入 汇率并按 ◎ 确定确认。
- 在本地字段输入金额,接 ◎ 确定确认。 换算结果显示在外地字段中。

计算结果仅作为参考。计算时,结果精确到第 10 位小数,第 10 位以后的小数被舍去。

#### 号码归属地

- 1. 进入工具 > 号码归属地。
- 2. 输入移动电话号码,即可让您查询到该电话号码的归属城市。

## 7浏览器



您可使用此功能浏览互联网。有关服务申请,数据账户信息及 WAP 设置,请咨询网络运营商。

#### 管理浏览器

进入浏览器 > 浏览器 > 设置: 选择 SIM 卡: 选择接入互联网的 SIM 卡, 默 认为 SIM 卡 I。

或,选择总是询问,在接入互联网时弹出提示框。

设置档: 定义或选择互联网接入设置。

浏览选项: 定义接入超时时间,以及选择是 否在网页上显示图像。

清除缓存、清除 Cookies: 清除浏览记录及 Cookies。

#### 访问网站

您可用不同的方式访问网站:

**主页**:访问主页。您可将常用网页保存为主页。

书签: 访问保存为书签的网页。将网页保存 为书签, 您可保存并快速接入经常访问的网 页, 或将其作为信息内容发送 (见第 18 页 "彩信")。

最近的网页记录:接入以前访问过的网页。

输入地址:输入网站地址。

## 启动 / 关闭 Push 消息

WAP push 消息是特殊格式的短消息,包含 URL 链接。此类链接可让您通过手机 WAP 浏 览器连接到网页。

进入浏览器 > 浏览器 > 设置 > 服务信息设置 > 启用 Push,打开或关闭此功能。

#### UC 浏览器

UCWEB 是基于 Java 手机的 WEB/WAP 浏览器,支持图片,超链接等标准 Html 格式的读取,UCWEB 同时还支持对下载的内容和图片进行优化和压缩和定制,使用户在手机上得到最快最优的浏览感受!

使用安装前,请检查确认您的手机支持K-Java功能。

更多的使用和咨询详情请联系服务供应商。

#### STK

此功能菜单是否可用取决于您的 SIM 卡是否支持 STK。如果支持,屏幕上将显示 STK 菜单 (如动感地带特区)。

浏览器

35

## 8 相机



您可使用手机拍摄照片 (可达 320 万像素) 或录制视频短片。

## 照相机

### 拍摄照片

如需进入照相机模式,在待机屏幕,选择 ◎ 菜单 > 相机 > 相机。

- 轻按 ◎ 健对焦, 按 ◎ 健直至自动对焦及拍摄完成。

- 拍摄照片时,按<或>提高或降低亮度,按
  或 → 放大或缩小焦距 (适用于图像大小为 240×320 时)。
- 如需设置照片及存储路径,按 一 选项;
  选择还原设置可恢复默认设置。
  所选设置以图标显示在屏幕上。
- 拍大头贴或墙纸前,按 □ 乙选项 > 照片设置 > 图像大小,选择 240×320。如果选择其它像素,照片无法全屏显示。

### 查看照片

见第 44 页 "图片浏览器"。

### 摄像机

#### 摄像

选择相机 > 摄像机:

- 按 〇 开始或暂停摄像。
- 按 □ 停止摄像。
- 按 ◀ 或 ▶ 提高或降低亮度。
- 按 ▲ 或 ▼ 放大或缩小焦距。

相机

• 如需设置摄像机、摄像文件及存储位置,按 一一,选择还原设置可恢复默认设置。

### 播放视频

见第44页"影片播放器"。

## 9 应用



## Java 应用

您的手机上可运行 Java 应用程序,例如从网络下载的游戏等。

首次启动 Java 时,屏幕信息会提示您安装及配置 Java 需要一些时间。

## 安装 Java 游戏及应用

您可通过WAP将网络上的Java游戏和应用下载到本机,或将PC机上的Java游戏和应用通过随机提供的USB数据线安装到本机。请向网络运营商咨询相关服务。

使用 USB 数据线安装游戏时,应将.jar 和.jad 文件保存于手机或存储卡的我的文档 > 其他 下的同一文件夹内。选定需安装的一个文 件,按 ② 安装开始安装。

### 运行 Java 游戏及应用

本机上已安装了部分 Java 游戏和应用。选择 所需程序,按 ◎ 启动启动程序运行。

在本机上运行某些 Java 应用程序(不受信任的第三方软件)时,您需改变您的 Java 设置。

- I. 选择应用 > Java 应用,选择需运行的程序。
- **2.** 按 <u>一 选项 > 设置</u>进入下列选项: 网络存取: 允许网络访问。

自动执行:允许自动运行 MIDlet 程序。

信息: 允许发送、接收短信和彩信。

多媒体:允许照相、录音或摄像。

读取用户数据:允许读取您的个人数据,如 联系人信息、日程表信息。

编写用户数据:允许编写您的个人数据。

本地连接: 允许本地连接,如蓝牙连接。

### Java 设置

您可进入应用 > Java 应用 > Java 设置设置:

Java 音效 设置音效音量或关闭音效。

Java 背光 开启或关闭 Java 背光模式。

Java 振动 开启或关闭 Java 振动模式。

选择 SIM 卡 选择 SIM 卡 I 或 SIM 卡 2。

Java SIMI 或 选择SIM卡 I 或SIM卡 2的 Java

SIM2 设置组 网络(需购买服务)。

执行内存大 显示容许最大 Java 内存。小

## 10 多媒体



### 音乐播放器

将 MP3、Midi、 SP-Midi、 AMR、 WMA、 WAV、AAC、AAC<sup>+</sup>及 ADPCM(wav) 格式的音乐文件保存在手机或存储卡的音频文件夹中。您可以用手机播放音乐。

### 创建音乐库

#### 在电脑上编辑音乐文件

- I. 在电脑上打开 Windows Media Player (或 其它音乐管理程序)。
- 2. 如需添加音乐文件,单击左边菜单上的媒体库,然后单击顶部菜单上的添加。
- **3.** 在左边面板上,选择**所有音乐**。 右边面板上显示所有添加的音乐。
- 4. 单击标题、艺术家或唱片集进行编辑。

因音乐管理软件或Windows Media Player的版本不同,操作也会有所差异。请参阅您所使用软件的帮助文档。

#### 将音乐文件从电脑传送至手机

- I. 使用随机提供的USB数据线将手机连接到 电脑。选择手机上的大容量储存设备。
- 2. 将音乐文件从电脑拷贝到手机或存储卡的音频文件夹中(见第12页"插入 Micro SD卡(存储卡)")。
- 3. 将手机(USB大容量存储器)从电脑上安全移除。
- 4. 进入手机主菜单,选择多媒体>音乐播放器>设置>更新音乐资料库。 音乐文件已传送到手机中。

### 播放音乐

手机中的音乐文件保存在手机或存储卡的以 下两个文件夹中:

**所有歌曲**: 手机或存储卡上的所有歌曲。 艺术家: 按歌唱家分类的歌曲。

### 播放音乐文件

- 1. 进入多媒体 > 音乐播放器 > 设置,进行 其他播放设置。
  - 选择播放模式进入选项: 单曲循环播放: 重复播放当前音乐文 件。

**循环播放:** 重复播放文件夹中的所有音 乐文件。

随机及循环播放: 乱序重复播放文件夹中音乐文件。

随机播放: 乱序播放文件夹中音乐文件。

- 选择均衡器: 选择适合歌曲的音效。
- 选择背景播放: 退出音乐播放器后继续播放歌曲。
- 2. 从文件夹中选择需播放的歌曲。 音乐播放器从选定的歌曲开始播放。播放 屏幕上显示文件信息及播放设置。
- 3. 如需进行播放设置,按 三 选项进入: 添加到播放清单:将当前歌曲添加到所选 播放清单。

加入铃声库: 将当前歌曲添加到铃声库。

歌曲详情:查看当前播放歌曲的相关信息。

- 如需返回播放屏幕,按 ☐ 返回。
  必要时,在音乐播放器屏幕选择正在播放音乐返回播放屏幕。
  - ②:开始、暂停或继续播放。
  - ◆或 ▶: 重复按此键选择歌曲。 音量侧键: 调整音量。
  - ■: 返回上层菜单「▼」: 返回待机屏幕

### 如需退出音乐播放器后继续播放音乐

进入多媒体 > 音乐播放器 > 设置 > 背景播放,选择始终或总是询问。

### 如需在待机屏幕关闭音乐播放器

按 / T , 然后选择是。

欣赏音乐时请适当调整音乐音量。长时间处 于高音量环境中可能会损坏您的听力。

多媒体 41

### 创建播放清单

对于需播放的歌曲,您可创建 10 个播放清单。您上次播放的歌曲保存在最新播放音乐中。

- 1. 选择需播放的歌曲。
- 2. 按 三 选项 > 添加到播放清单。 屏幕上显示已有的播放清单。
- **3.** 按 ◎ 选择歌曲被加入到所选的播放清单。

### 使用立体声蓝牙耳机听音乐

请确认您已经开启了蓝牙耳机功能,且您的蓝牙耳机支持 A2DP(蓝牙音频传输协定)。 更多详情请参见第 49 页"接入蓝牙设备"。

### 收音机

42

### 搜索电台

收听电台时,应将随机提供的耳机连接到手 机上。

• 自动调台 进入多媒体 > 收音机,按 三/选项 > 自动

#### 预设。

手机开始自动搜索电台。您可在<mark>频道列表</mark>中最多存储 20 个可搜索到的电台。

搜索完成后,第一个预设频道开始播放。

- 在收音机播放屏幕,按▲开启自动搜索功能,搜索图标亮起,按 ◆或 ▶ 自动搜索到上一个或下一个可用电台。
- 手动调台 进入多媒体 > 收音机,按 「三」选项 > 手动 输入手动输入所需电台频率。

或

- 在收音机播放屏幕,按▲关闭自动搜索功能,搜索图标变暗,若当前的频道列表为空,重复按▲或▶则可微调电台。

### 编辑频道列表

您可为预设频道设定特定位置。在收音机播 放屏幕,按相应数字键时,即可收听该频道。

- I. 进入多媒体 > 收音机,按 三 选项 > 频 道列表进入频道列表。
- 2. 按 ▲ 或 ▼ 选择预设频道的位置。

多媒体

3. 按 三 选项编辑频道:

播放:播放当前频道。

删除:删除当前频率

编辑:编辑频道名称及频率。

#### 或者

- 1. 调频到您所需设为预设电台的频率。
- 在收音机播放屏幕,长按所需数字键。 当前电台即被存入频道列表中的相应位置(与数字键对应)。
- 3. 如需编辑频道名称,按 三 选项 > 频道 列表选择相应频道。按 三 选项 > 编辑 输入频道名称。

#### 收听电台

- 1. 选择多媒体 > 收音机。 手机开始播放上次收听的电台。
- 2. 调频到需收听的电台。如需选择预设电台。
  - 按数字键;
  - 或,按 一 选项 > 频道列表进入频道 列表,选择预设频道。

- 3. 在收音机播放屏幕,
  - 按▼停止或继续播放收音机。

按音量侧键调节音量。

按 一 选项 > 设置 > 背景播放: 退出收音机并继续收听电台。

按 三 选项 > 设置 > 扬声器: 开启通过 扬声器收听电台。

4. 收听广播时,如需返回待机屏幕,按 ⑤。

### 如需在待机屏幕关闭收音机

按 / T , 然后选择是。

### 录制电台节目

您可在收听电台时录制电台节目。

- Ⅰ. 在收音机播放屏幕,按 □ 选项 > 录音 开始录制电台节目。
- **2.** 按 ◎ 暂停/继续暂停或继续录音, 然后按 停止 停止录音。

屏幕上显示自动生成的文件名。 必要时,您可以修改文件名。

多媒体 43

按 ◎ 完成保存文件。
 录音文件保存到我的文档 >手机或存储卡
 > 音频文件夹中。

### 图片浏览器

使用图像浏览器可浏览和编辑已拍摄的照 片。

选择**多媒体 > 图**像浏览器查看已拍摄的照片。按 三 选项选择浏览或编辑选项。 浏览照片时,按音量侧键放大、缩小(适用于图像大小大于 240×320 时)或按 ② 键旋转照片。

### 将照片设为大头贴

选定照片,选择 二 选项 > 用作 > 来电图像,然后选择相应选项操作(见第26页"将联系人加入智能电话簿中")。

为大头贴拍摄照片时,建议将图像大小设为240x320。选择 三 选项 > 照片设置 > 图像大小, 然后选择 240x320。

### 影片播放器

录制的视频短片保存在我的文档 > 手机 或存储卡 > Videos 文件夹中。

- 1. 选择多媒体 > 影片播放器。
- 选择视频文件,按 开始或暂停播放视频。

按 ・・・ 健切换全屏或正常模式播放。全屏显示时,按任意键 (除 © 健)显示功能菜单。

长按∢或▶快退或快进。

按音量侧键+或-调整播放音量。

按 🖃 停止播放。

## II 我的文档



手机中的文档储存在手机或存储卡的文件夹 中。

### 查找文件

- I. 进入我的文档。
- 2. 选择手机或存储卡(如果手机已插入存储 卡)。选择所需文件夹。 Audio: 储存音频文件,如音频录音、电 台录音、音乐文件、铃声或其它文件。 Pictures: 储存照片、.jpg 文件及其它文件。 件。

Videos: 储存视频文件或其它文件。

Others: 储存其它文件,如 Ebook 电子书即通过工具 > 电子书阅读器可读的文件,以及通过蓝牙收到的文件。

3. 必要时,打开文件夹,选择 [三] 选项 >排 序方式可按文件名、类型、时间或大小显 示文件。

### 管理文件

### 创建子文件夹

您可以在文件夹(如 Pictures、Videos、Audio和 Others)或已有子文件夹下创建子文件夹。

- I. 打开需创建子文件夹的文件夹或子文件 夹。
- 2. 选择 二 选项 > 建立文件夹。
- 3. 在编辑屏幕,输入文件名。 选择输入法(见第13页"文本输入")。 必要时,按 三 退出输入模式。按 三 选项>完成完成编辑。 子文件夹创建完成。

### 管理文件

您可复制并移动文件,或删除、重新命名文 件。

1. 打开文件夹,选择文件。

我的文档 45

- 2. 按 🖃 选项选择所需选项。
- 3. 如需复制或移动文件,选择相应文件夹, 然后按:
  - ◎ 选择:移动或复制文件到当前文件 夹。
  - **一** 选项 > 打开: 打开当前文件夹下的子文件夹。
  - 一 选项 > 打开 > 选项 > 建立文件夹 在当前文件夹下创建子文件夹。

#### 如需删除多个文件

- 1. 打开文件夹,选择 三 选项 > 多选。
- 2. 按 ② 选择选择或取消。
- 3. 按 三 选项选择删除。
- **4.** 按 ◎ 是完成删除。

### 共享文件

您可以通过彩信、电子邮件或蓝牙与他人共 享图片、音频和视频文件。

 选择所需图片、音频或视频文件,按 □/ 选项 > 发送。 2. 选择发送选项,通过彩信、电子邮件或蓝 牙发送文件。

选择电子邮件发送时,文件大小应小于90k。

选择蓝牙发送时,需首先建立蓝牙连接( 见第 49 页 "蓝牙")。

### 使用文件

### 将照片设为大头贴

您可将照片设为智能电话簿中联系人的大头贴。

- I. 打开**我的文档 > Pictures**,选择所需照片。 照片大小需小于或等于 **20KB**。
- 2. 按 三 选项 > 用作 > 来电图像。
  - 如需将照片设置为大头贴 检查确认您已在图像大小中选择了 240x320。(见第36页"拍摄照片")

46 我的文档

如需将音频文件设为来电铃声

选择音频文件,按 三 选项 > 用作 > 至用户设置档,音频文件即被复制到铃声库中。

我的文档 47

## 12 通话记录



### 通话记录

所有拨入和拨出的电话, 本机均有记录。

您可以进入通话记录查看通话记录。

您可以回电、回信息或将电话号码保存到电话簿。进入通话记录,按 • 或 • 选择页签所有通话、已拨电话、已接电话或未接电话,选择联系人或电话号码并按 [二] 选项选择相关操作。

## 13 蓝牙



### 关于蓝牙

您的手机支持无线蓝牙技术,可以连接 IO 米内兼容的蓝牙设备。墙壁或其它电子设备可能干扰蓝牙连接。

在使用蓝牙功能前,请查阅其它设备附带的 说明文件,确保其支持蓝牙功能。

### 接入蓝牙设备

查阅需连接的蓝牙设备的用户文件。使该设 备处于等待配对的状态。

- I. 选择蓝牙>激活蓝牙。必要时,选择打开 开启蓝牙功能。
- **2.** 选择搜索设备搜索可建立连接的蓝牙设备。

搜索完成后,屏幕上列出可建立连接的蓝 牙设备。

- 3. 选择需建立连接的蓝牙设备,按◎配对。
- 4. 输入蓝牙密码(默认为0000)开始配对。 当对方设备接受了您的配对请求时,配对成功。

### 连接到蓝牙耳机

- I. 参照"接入蓝牙设备"的步骤 I 和 2 进行操作。
- 进入设置>设置声音路径,确认已选择转至蓝牙耳机。
- 选择搜索设备搜索可建立连接的蓝牙耳 机或车载蓝牙免提设备。 搜索完成后,屏幕上列出可建立连接的蓝 牙设备。
- 4. 选择需建立连接的蓝牙设备,按◎配对。
- 输入蓝牙耳机密码建立连接。 若密码输入正确,连接建立成功。 连接成功的设备显示在我的设备中。

蓝牙 49

### 如需通过蓝牙立体声耳机播放音乐或音频文 件

请查阅蓝牙耳机的用户文件。确认您的蓝牙耳机支持 A2DP 协议 (蓝牙立体声服务)。

在手机上,确认您已开启了立体声输出("接入蓝牙设备"中的步骤 5,或"接入连接过的设备"中的步骤 2)。

通过蓝牙立体声耳机播放音乐时,进入多媒体>音乐播放器,选择并播放歌曲。

#### 如需通过蓝牙耳机控制音乐播放

请查阅蓝牙耳机的用户文件。确认您的蓝牙耳机支持AVRCP协议(影音远程控制服务)。

### 接入连接过的设备

- 1. 在该设备上,检查确认蓝牙功能已开启。
- 2. 打开本机上的蓝牙功能。
- 3. 在本机上,进入蓝牙>我的设备。 检查确认该设备在列表中。 连接自动建立。必要时,选择该设备,按 ② 联机。

### 被其它蓝牙设备接入

进入蓝牙>设置: 可见性: 打开以便其它蓝牙设备搜索到本机。

本机设备名称:编辑本机名称。

2. 选择蓝牙>激活蓝牙。必要时,选择打开 开启蓝牙功能。

如果收到并接受配对请求,配对成功(必要时输入密码 0000)。

### 编辑设备列表

所有您连接过的设备均保存在**我的设备**中。 如需编辑设备列表,

- 1. 选择蓝牙>我的设备。
- 2. 如需为设备改名或删除设备,按 <u>一</u> 选项 选择所需选项。

如果您在一段时间内不会使用蓝牙功能,建 议关闭蓝牙功能以减少电池能耗。

蓝牙

## 14 情景模式



### 为不同场景设置铃音

本机已为不同场景定义了情景模式。每个情景模式中包含了铃声、音量、提示模式及其它设置。您可按需求选择预设的情景模式以便快速调整来电铃声及信息提示音。

### 定义情景模式

本机提供了一组情景模式。您可以使用默认设置或根据需要修改设置。

飞行模式 (飞行时使用)和静音模式不能修改。

如需修改设置,

I. 进入情景模式,选择需修改的模式,按 □ 洗项。

- 2. 选择需修改的项,按②选择选择所需项。
- 3. 重复步骤 2 直至设置完成。

### 启用情景模式

- 1. 进入情景模式,选择需启用的模式。
- 按◎激活启用该模式。 如需启用会议模式,在待机屏幕长按

选择飞行模式时,手机将断开其网络连接。

情景模式 51

## 15 设置



### SIM 卡设置

双卡设置 在待机屏幕有相应的设置快捷 栏,见10页"模式设置"。

#### 

主 SIM 卡默认为插在卡槽 I 中的 SIM 卡。您默认使用主 SIM 卡提供 的服务。

选择所需 SIM 卡作为主 SIM 卡。 改变当前的 SIM 卡卡槽设置: SIMI/SIM2 设置: 按 三 编辑 SIM

卡的名称。

模式设置 双卡开: 使 SIM 卡 I 及 SIM 卡 2 处于待机状态。

仅 SIMI 开: 仅使用 SIM 卡 I 接收 / 拨打电话和接收 / 发送信息。

仅 SIM2 开: 仅使用 SIM 卡 2 接收 / 拨打电话和接收 / 发送信息。

开机时询问 选择每次开机时是否显示卡槽设 置屏幕。

### 手机设置

时间与日期 设置手机时钟。(见 11 页 "设置时钟"及"显示本地及世界

时钟")

自动更新日期和时间: 根据网络 发送的信号自动更新手机显示 的时间与日期(需网络支持)。

定时开关机

设定手机自动开、关的时间。

语言 显示设置

选择手机语言。

墙纸:选择手机屏幕的背景图像。该图像可为默认墙纸,或储存在我的文档下的图片。

52 设置

主题: 定义手机主题。

#### 屏幕保护:

- 进入<mark>设置 > 状态:</mark> 开启或 关闭屏幕保护,或显示时 间。

谏拨

快捷键

捷径

- 进入**设置 > 等候**: 设置出现屏幕保护的待机时间。
- 选择: 选择作为屏幕保护 图像。

亮度: 选择背光亮度级别。

背光时间:选择背光开启时长。

显示日期时间:选择待机屏幕 是否显示日期与时间。如需设置时间显示模式,见11页"显示本地及世界时钟"。

显示网络运营商名称:选择开启或关闭。

问候语: 设置开机时是否显示问 候语。

字体大小:选择屏幕显示字体大小。

长按数字键拨打联系人号码(见 15页"快速拨号")。

设置导航键的快捷访问菜单(见3页"导航键")。

直接访问功能子菜单(见3页"捷径菜单")。

设置

53

### 通话设置

您可设置通话选项。

设置本机号码如何显示给被叫 本机号码

方 (需网络支持)。

呼叫等待 通话时如有来电, 手机会发出

提示。(需网络支持,见17页 "接听第二通电话")。

将来电转接到语音信箱或其它 呼叫转移 号码(无论其是否在电话簿中

呼叫限制 设置来电和去电限制。

( 需要网络支持及网络运营商

提供的呼叫限制密码。)

线路切换 处理多方通话时切换电话。见

17页"处理多个来电(需网络 支持)"。

**聖**名单

状态, 开启或关闭黑名单。

黑名单号码:编辑电话号码列 表。您可以拒接来自此类号码

的电话。

白动重拨 自动重拨未接通的号码。

IP 拨号 ( 需要网络支持且仅限中国可

用): 预设 IP 服务号码。 诵话时间 在屏幕上显示诵话时长。

显示

诵话时间 提示

达到设定通话时长时发出一次 或多次提示。

拒接并发 送短信

来申时, 短信同复不方便接听 或不想接听的来电号码。

网络设置

网络选择

选择手机网络 (此功能取决于您 所购买的服务)。

推荐选择为自动。

54 设置

#### 优先网络 选择优先网络。

只有当您的本网络签订了有效的漫游协议时,您才可以选择非本网的网络。如果更改网络,操作手机过程中可能会出现一些问题。

### 安全设置

您可通过本菜单为您的 SIM 卡、电话以及保存在手机上的信息设置密码保护。

SIMI 锁 / 为 SIM 卡设置 PIN 或 PIN2 码保护 SIM2 锁 (PIN 或 PIN2 码由网络运营商提 供)。

固定拨号 限制只能拨打特定号码 (需输入 PIN2 码)。

禁止拨号 禁止某些拨出电话 (需网络支持)。

修改密码 修改 PIN、PIN2 及手机密码。 电话锁 设置手机保护码。每次开机时需

要输入电话锁密码(默认为0000)。

自动键盘锁设置键盘自动锁定的待机时长。

证书管理 查看授权证书和用户证书。

### 恢复出厂设置

将手机设置恢复为默认值。

## 图标与符号

在待机模式下, 主屏幕上可同时显示多个符号。

如果没有显示网络符号,说明当前网络不可用。您可能处在接收效果不佳的地方;请移到另一个位置。

- 振动 来电时手机会振动。
- № 短信 您收一条新的短信。
- **电池** 指示条显示电量水平 (**3** 条为满, **1** 条为低)。
- **未接来电** 您有一个未接来电。
- ☆ 蓝牙 功能已开启。
- 蓝牙耳机 已连接。
- 耳机 耳机已接连到手机。
- 简 闹钟 闹钟已开启。

- ▲ 漫游 在手机注册到非本网的网络时显示 (特别是在国外时)。
- ▲ 本网域 由您的网络运营商指定的区域。需要申请服务,请联系您的服务提供商获取详情。
  - GSM 网络 手机已连接到 GSM 网络。接收质量 提示条越多,接收质量越好。
- ⑥ GPRS连接-手机已连接到GPRS网络。
- EDGE 接连 手机已接连到 EDGE 网络。
- **存储卡**-正在使用存储卡。您可以通过我的文档菜单访问存储卡。
- 键盘锁 已启动。

56 图标与符号

## 注意事项

### 无线电波



您的手机是一部低功率无线电发射器和接收器。在操作时,手机会发器,在操作时,手机会发出并接收无线电波。无线电波会将您的语音或数据信号传送到与电话网络相连的基站。该网络控制手机

发射功率。

- 您的手机以 GSM 频率 (900/1800/1900 MHz) 传输 / 接收无线电波。
- GSM 网络控制传输功率 (0.01 至 2 瓦)。
- 您的手机符合所有相关安全标准。

您应该对自己的手机负责。为避免对您本人、他人或对手机本身造成伤害,请仔细阅读并遵守下列全部安全指示,并告知向您借用手机的任何人士。此外,预防未经授权使用手机的行为:



请将您的手机存放在一个安全且儿童无法触及的地方。

不要写下您的 PIN 码。请记住此密 码。

如果您在较长时间内不使用手机,应关机和拆下电池。

请在购买本手机后更改您的 PIN 码,并启动通话限制选项。



手机的设计会遵守所有适用的法律和规章。然而手机可能会干扰其它电子设备。因此,在家里或外出使用手机时,您必须遭到地的建设和规则。

章。您尤其需要严格遵守汽车和飞机 使用手机的规章。

公众对于使用手机可能造成健康危害的关注已有很长时间。目前在无线电波技术(包括GSM技术)方面的研究已通过审核,安全标准已经制定,以确保公众不会受到无线电波的辐射危害。您的手机符合所有适用的安全标准,并且符合无线电设备和电讯终端设备规定1999/5/EC。

### 在下列情况下要保持关机

防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到 无线电波的干扰。此干扰情况有可能导致意 外的发生。



在登机和 / 或将手机装入您的行 李中时。在飞机上使用手机会危 > 及飞机的操作,干扰手机网络, 甚至可能触犯法律。



在医院、诊所、其它保健中心及任何 您附近可能会有医疗设施的场所。



含有潜在爆炸性气体的地区(如加油 站以及空气中含有灰尘颗粒如金属 粉末的地区)。

运输可燃性产品的车辆(即使车子已停泊)或由液化石油气(LPG)驱动的车辆内,请先检查此车是否符合现行的安全规定。 请先检查此车是否符合现行的安全规定。 请在您被要求关闭无线电发射设备的地区,例如采石场或其它正在进行爆破作业的地区。



咨询您的汽车制造商以确定您车内 使用的电子仪器不会受到无线电波 的影响。

### 起博器

如果您是起搏器用户:

- 开机时让手机与起搏器至少保持15厘米以上的距离,以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话,以尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰,请关闭手机。

### 助听器

如果您是助听器用户,请向医生和助听器厂 商咨询,了解您使用的设备是否对手机干扰 敏感。

#### 其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械,请咨询器械制 造商,确认这些器械具有屏蔽外部射频的功 能。

医生可以协助您获取这些信息。

### 性能提升

为了提升手机性能,减少无线电辐射,降低电池耗电量并确保安全操作,请遵从以下指示:



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能,我们建议您以正常的操作姿势使用本手机 (在未使用免提模式或免持式配件时)。

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 小心使用手机。任何误用将会导致客户服务条例声明无效。
- 请不要将手机浸在任何液体中:如果您的手机弄湿了,请关机并取出电池,并在过了 24小时、手机干了之后再开始使用。

- 要清洁手机,请用软布擦拭。
- 拨打及接收电话所耗用的电池能量是相同的。然而,在待机模式下的手机若持续存放在同一地点则消耗能量较低。在待机而被移动的情况下,手机会耗用传输更新信息到网络所需的能量。降低背景光时间设定,以及避免在各菜单间做不必要的移动也有助于节省电池能量以提供更长的通话和待机时间。

### 电池信息

- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体(例如口袋中的钥匙)造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热 (>60°C 或 I40°F), 过湿或腐蚀性极强的环境中。



您应该仅使用飞利浦原装电池与配件,因为使用任何其它配件将可能 损坏您的手机,并可能导致您所有 的飞利浦手机担保无效。使用不正

确型号的电池也可能将导致爆炸。

请确保损坏部分立即由专业技术人员进行更 换,并使用飞利浦原厂配件。

### 您的手机与您的汽车



据研究证实,开车时用手机进行通 话会分散注意力,这会非常危险。 请遵循以下指示:

- 在开车时应全神贯注。在使用手机前请先 将车子开到路边停好。
- 请遵守开车及使用 GSM 手机所在地的法 令。
- 如果您想要在车内使用手机,请安装专为 此用途设计的免提车用组合,不过您仍须 确保自己能全神贯注地开车。

- 请确保您的手机和车用组合不会阻碍车内 的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。
- 某些国家的公共道路禁止使用闹铃系统来操作车灯或用车笛来提示来电。请遵循当地法令。

### EN 60950 标准

在炎热的天气或经太阳长时间暴晒(例如:在窗子或挡风玻璃背面)的情况下,手机外壳的温度可能会升高,特别是有金属涂层的外壳。在此情况下,拿起手机时要特别小心,同时也应避免在环境温度超过40°C或5°C以下的情况下使用手机。

至于手机,插座应当安装在靠近手机并易取的地方。

### 环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽 电池及旧手机处理方面的当地法 令,并尽量配合他们的回收行动。 飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以 促进废弃物的回收及正确处理。



流动中的循环代表已标示此符 号的包装材料可回收。



绿点符号表明已找到有关国际 包装恢复和回收系统的非常经 济的做法。



塑料材料可以循环使用(还作为 塑料种类标识)。

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的 出口法律和法规控制的商品 , 技术或软件。 严禁任何违反法律的转移行为。

## 使用建议

### 如何延长手机电池的使用时间

保持手机电量充足对于手机的正常使用是十分重要的。请为您的手机采取以下省电措施(如适用):

- 1. 关闭手机的蓝牙功能。
- **2.** 调低手机的背光级别。或者,开启手机的 光感应器。
- 3. 调短手机的背光持续时间。
- **4.** 开启自动键盘锁。键盘锁住时,手机进入 省电模式。
- 5. 关闭按键音或振动提示。
- 6. 仅在需要时建立GPRS连接。否则,您的手机会不断搜索GPRS连接,消耗电池电量。
- 在手机信号覆盖不到的地方,关闭手机。 否则,您的手机会不断搜索网络,消耗电 池电量。

## 故障排除

### 手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电,直 到电池指示图标停止闪烁为止。最后,拔出 充电器并尝试开机。

### 手机不能返回待机屏幕

长按挂断键或关机,检查 SIM 卡与电池是否 正确安装,然后开机再试。

### 不显示网络符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角 (在隧道中或在高层建筑物之间),或是超出 网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连 接网络(特别是在国外时),如果您的手机 拥有外置天线,查看天线是否位于适当位置 或联系您的网络运营商,向其寻求帮助或获 取相关信息。

### 按键后,屏幕无反应 (或反应慢)

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常 现象,并不影响手机的操作。请到一个较温 暖的地方再试。有关其它注意事项,请向您 的手机供应商咨询。

### 您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始 终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

### 手机不显示来电号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果 网络不发送来电者的号码,手机将显示来电 I 或匿名通话。请联系网络运营商获取详情。

### 无法发送文字信息

有些网络不允许与其它网络交换信息。请确 保您已输入短信息中心号码,或联系网络运 营商获取有关详情。

### 无法显示图片

如果图片太大、图片名太长或文件格式不正 确,您的手机可能无法显示。

**您不确定手机是否正常接收来电** 查看您的呼叫转移选项。

## 在充电时,电池图标不显示指示条而且 边缘闪烁

环境温度只有在不低于 0°C(32°F) 或超过 50°C(II3°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项,请向您的手机供应商咨询。

### 屏幕显示"请插入 SIM 卡"

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果问题仍然存在,您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

试图使用菜单中的功能时,手机显示禁止

### 使用

有些功能要视网络而定。因此,这些功能只 能在系统或您所申请的服务可支持时方可使 用。有关详细信息,请与您的运营商联系。

### 手机无法充电

如果手机的电池完全没电,则需要等待几分钟(通常不超过5分钟),充电图标才会在手机屏幕上显示。

## 飞利浦原厂配件

某些配件,如标准电池、耳机、USB 数据线和充电器,是您手机包装的标准配件。我们还可能会向您提供或出售额外的配件。因此,手机包装中的内容可能有所不同。

为了最大程度地发挥飞利浦手机的性能并且 不至于使保修单无效,请购买专为您手机的 使用而设计的飞利浦原厂配件。飞利浦消费 电子公司对由于使用未授权配件而造成的任 何损害不承担责任。

#### 充电器

使用插座给电池充电。小巧的设计便于放在 公文包或手袋中携带。

#### 耳机

插入耳机后, 手机将自动激活耳机模式。

使用随机所附的单键耳机时,短按耳机上的 按钮接听来申,长按拒接来申或挂机。

#### USB 数据线

USB 数据线使手机与电脑进行高速通讯。您可以管理储存在手机中的信息,如图像、动画、照片、视频和音乐。您也可以通过 USB 数据线对手机充电 (此充电模式与大部分电脑兼容)。

您可以执行以下操作:

### 大容量储 存设备

作为您的手机数据在电脑上的 大容量存储设备,并可恢复电 脑中保存的数据、上传和下电 文件、存取内存和 Micro-SD (如有的话)而且传输的大小是 (取的,直到您的内存装满为 止。

# COM 端

作为您手机和电脑之间连接的 调制解调器。您可以使用所提 供的软件编辑您手机的联系 人、图片和乐曲。

传输结束后,请确保您根据电脑的指示安全 移除设备。

### 数据通讯软件

您的手机可以通过随机所附的数据通讯软件 (Mobile Phone Tools) 与电脑进行连接。Mobile Phone Tools 可以在手机和电脑之间提供即时同步,使您能够在电脑上备份您的手机数据或将保存在电脑中的数据恢复到手机上,接收短信,或编辑手机电话簿。

### 在电脑上安装 Mobile Phone Tools

- 1. 将随机所附的数据通讯软件插入光驱。
- 2. 运行 autorun.exe 安装程序。
- 3. 按屏幕提示选择,安装自动运行。

### 将手机与电脑连接

- I. 使用随机所附USB数据线或通过蓝牙将手机与电脑连接。 通过 USB 数据线连接时,在手机上,选择 COM 端口。首次安装时,等待直至手机的 USB 驱动安装完成。
- **2.** 双击 Mobile Phone Tools 图标。 在 Mobile Phone Tools 菜单的左下方显示

"Philips X503 is connected (Philips X503 已 联机)"

## 商标声明



T9<sup>®</sup> 是 Nuance Communications, Inc. 的 注册商标。



**PHILIPS** 

飞利浦及飞利浦盾徽均 为皇家飞利浦电子有限 公司的注册商标, 经皇 家飞利浦电子有限公司 授权由深圳桑菲消费通 讯有限公司生产制造。



JAVA 是 Sun Microsystems, Inc. 的商 标。



Bluetooth™ 是瑞典爱立 信公司所拥有的、并授 权给飞利浦公司所使用 的商标。

## 证书信息(比吸收率)

您的移动电话是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国家标准 (GB21288-2007) 要求建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分,并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数,以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动电话的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。适用于公众的无线电话比吸收率 限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。

在测量比吸收率时均采用标准操作位置,同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为 其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的,手机在操作中的实际比吸收 率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作,而其在实际操作中 仅使用连接网络所需的功率级别。通常,您越接近基站,手机的输出功率就越低。

尽管不同手机在不同位置上的比吸收率值存在差异,但是它们都满足射频辐射的相关规范。

该款 Xenium X503 型号的手机最高比吸收率值为 0.389 瓦特 / 千克 (W/kg) 符合国家标准 (GB21288-2007) 要求建议的射频辐射限值。

无论是在靠近耳部的正常操作位置,还是与身体相距 1.5 厘米的位置使用,本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机,则应确保此类配件无金属元器件且应保持本手机与身体的距离至少为 1.5 厘米。

## 客户服务条例声明

- 1. 当手机出现故障,客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。 符合其中保修规定的可选择最近的飞利 浦授权维修中心享受保修服务。客户可通 过服务热线咨询维修网点。
- 凡本公司出售的手机主机享有自购买日 起壹年的保修。充电器保修壹年,电池保 修半年,耳机保修叁个月。
- 属于下列情况之一,则不属于三包范围。 属非保修手机,维修中心将作保外收费维 修处理。
  - 手机无购机发票和三包凭证,亦不 能提供有效证据证明手机在三包有 效期内,并超过出厂日期 15 个月;
  - 购机发票或三包凭证上的内容与商 品实物标识不符或被涂改。包括手 机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符:

- 手机背后的封条或标签被撕毁/涂改 / 损坏 / 不可辨识。手机的保修标记 被拆封或丢失;
  - 手机浸液(如:入水/手汗/使用环 境潮湿)、捧掉、非法拆装等原因造 成的损坏;
     未按产品使用说明书要求使用、维
- 木技产品使用说明节要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏;

因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。

4. 其他限制:本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明的保证内容以及法律和不可排除的内容以外,飞利浦不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性,也不对某一特定用途做默认保修。

飞利浦对任何有关该产品的购买及使用 而引起的无论何种类型、原因的损失、或 及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额, 只限于原始产品当时的购买金额。 然而,飞利浦将不负责任何因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害(包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、普损害或数据丢失及第三方索赔)。在否已被告知这种损失的可能性,尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现,但这些限制依然有效。

本条例和三包凭证将构成客户与飞利浦 之间就该移动电话机商品所达成的完整 的唯一的协议。它将取代之前各方的所有 协议,包括口头或书面及来往与各方之间 与此有限责任协议有关事项的通讯。任何 速递商、零售商、代理人、销售商、雇员, 其中包括飞利浦的雇员均不得对此有限 责任协议做任何更改。您也不应将任何此 类的修改作为依据。

5. 本公司设有售后服务热线回答客户产品 使用问题,国内维修网点咨询并接听客户 投诉。

热线服务时间周一至周日 8:00-18:00, 非工作时间有语音信箱自动留言。 热线服务电话: 4008 868 001 \*飞利浦对以上内容保留最终解释权。

## 环保声明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二 联苯醚 (PBDE)
手机主体	х	0	0	0	0	0
电池	х	0	0	0	0	0
充电器	х	0	0	0	0	0
附件	х	0	0	0	0	0

Q. 表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

x 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

(本产品符合欧盟 RoHS 环保要求;目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量)

该环保使用期限指在正常使用条件下,手机(不含电池)及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变,电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。